

# Vergasereinstellung

Wenn der Motor bei richtiger Betätigung des Choke Hebels trotzdem beim Gas geben ausgeht liegt es an der falschen Einstellung des Vergasers.

Hier eine Beschreibung wie man den Vergaser richtig einstellt:

- 1) Dies ist die Leerlaufschraube. Sie reguliert, dass der Motor nicht ausgeht wenn man vom Gas geht.
- 2) Dies ist die Vergaserschraube die reguliert wie viel Treibstoff in den Vergaser kommt.

Die richtige Einstellung der Schraube kann nur bei laufendem Motor erfolgen!

Starten Sie den Motor.

Bitte drehen Sie diese Schraube (nach rechts) komplett ein.

Danach drehen Sie die Schraube (nach links) zuerst zwei komplette Umdrehungen heraus und prüfen ob Sie eine Veränderung der Laufeigenschaften des Motors bemerken wenn Sie Gas geben.

