

Startanleitung Gasheizer

Die Anleitung kann je nach Gasheizer (GH10, GH15, GH33, GH50) leicht abweichen.

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Bedienungsanleitung

- 1)** Schließen Sie den Gasheizer mit dem mitgelieferten Schlauch und dem Druckminderer an eine handelsübliche Butan/Propangasflasche an und stecken Sie den Stromstecker in die Steckdose
- 2)** Schalten Sie den Schalter auf EIN (Position 1). Nun beginnt der Ventilator sich zu drehen.
- 3)** Betätigen Sie den Druckknopf und halten Sie diesen ca. 4 Sekunden gedrückt.
- 4)** Während Sie **(3)** gedrückt halten betätigen Sie den Druckknopf **(4)** mehrmals, bis die Zündung erfolgt ist.

